C:\Data-GNSMART\stb\ALMZ048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\ARAJ048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\AVI2048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\BUIT048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\GMSR048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\IGNE048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\MAD1048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\ORUS048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\RIA1048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\SGVA048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\SMDV048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\TALV048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation

C:\Data-GNSMART\stb\YEB1048.stb

GLONASS - 1C - 2P - L0 Phase - Standard Deviation