

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 77898
Nombre.....: Silo Don Benito
Municipios: Don Benito
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 04 de abril de 1977
Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,27 m de alto, 0,40 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,27 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....: | - 5° 51' 39,1994" | - 5° 51' 44,03401" ±0.128 m |
| Latitud.....: | 38° 58' 04,0235" | 38° 57' 59,59323" ±0.082 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 363,154 m ±0.099 (BP) |
| Cálculos: | 01 de abril de 1988 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |


Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| X.....: | 252125,44 m | 252015,915 m |
| Y.....: | 4317167,86 m | 4316962,066 m |
| Factor escala....: | 1,000356580 | 1,000357305 |
| Convergencia...: | - 1° 48' 00" | - 1° 48' 03" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 309,463 m. (BP) | |

Situación:
Situado sobre la terraza más alta del silo de Don Benito, que está junto a la Estación del Ferrocarril.

Acceso:
Desde Don Benito por la carretera que va a la Estación y que sale de la carretera de circunvalación.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

077898 Silo Don Benito

Coordenadas ETRS89. Huso 30

